

7.1 メッセージが表示されたとき

FDIP6200は、操作上の誤りや機械が異常を検知したときに、表示パネルにメッセージが表示されます。

メッセージ	原因と処置
レンズカバーが開 トシテクタサイ	レンズカバーが開いています。 → 閉じてから操作してください。コピー中に開くとコピーが中止されます。閉じるとコピーが再開されます。
レンズホルダー開 イレテクタサイ	レンズホルダーが取り付けられていません。 → お使いになる単倍レンズ、ズームレンズおよびプリズムユニットを取り付けてください。
トレイ 1 A3 ストップ コピーマウス 1	コピー中にクリア/ストップキーを押すと表示されます。 → コピーが中断したことを表わしています。 ふたたびコピーをはじめるときは、コピーキーを押してください。
ページレンジャーハ ワクショウキョテキマセン ↓ ワクショウキョ カイシヨシマシタ	① ページ連写が設定されているときに枠消去を設定しようとした。 → ページ連写を解除してから、枠消去を設定してください。 ② 枠消去が設定されているときにページ連写を設定しました。 → 左のメッセージが表示されて、枠消去の設定を自動的に解除します。
トリムハンイカチサイタメ ワクショウキョテキマセン	縦横100×100mm未満のトリミングが設定されているときに、枠消去を設定しました。 → 縦横100×100mmより広いトリミング範囲を設定してから、枠消去を設定してください。
トリムハンイカチサイタメ ワクショウキョテキマセン ↓ ワクショウキョ カイシヨシマシタ	枠消去が設定されているときに、縦横100×100mm未満のトリミングを指定し、「カイシ」を選びました。 → 左のメッセージが表示されて、枠消去の設定を自動的に解除します。
カタムキホセイハプリズム イレテクタサイ	プリズムユニットが取り付けられていません。 → プリズムユニットを取り付けてから、傾き補正を設定してください。

7.1 メッセージが表示されたとき

メッセージ	原因と処置
ハンイカイデータス	倍率計算機能で計算した結果、電子ズーム倍率が50～200%の範囲に入りません。 → クリア/ストップキーを押してもう一度計算しなおしてください。再び、同じ表示がでるときは倍率を変えてください。
A4サイズノコピーヨウシ ヲエラントクタサイ	A3サイズ、B4サイズまたはB5サイズのコピー用紙が選ばれているときにページ連写を設定しました。 → A4サイズを選んでからページ連写を設定してください。
トリムハンイカフテキトウ データス	① 部分コピーが設定されていてページ連写を設定したとき、スクリーン上で2ページ分の範囲がとれないときに表示されます。 → 部分コピーの範囲を変更するかまたは解除してから、ページ連写の設定をしてください。 ② 部分コピーが設定されていて、いまよりも小さいコピー用紙に切り替えたとき、自動で電子ズーム倍率を50%まで低くしても、コピー用紙に入らないときに表示されます。 → コピー用紙をもとの大きさに戻すかまたは部分コピーの範囲をせまくしてください。
ページレンジャー カイシヨシマシタ	① ページ連写が設定されているときにトレイキーが押されページ連写の設定が解除されました。 ② ページ連写が設定されているときにページ連写の設定がないファンクションキー(F1～F4)が押されて、ページ連写の設定が解除されました。
トレイニA3トA4ヲ セットシテクタサイ	A3サイズおよびA4サイズ以外のコピー用紙が入っているときにフルハーフ機能を設定しました。 → A3サイズとA4サイズのコピー用紙をセットしてから、フルハーフの設定をしてください。
フルハーフチュウハトレイ ヲヘンコウテキマセン	フルハーフ機能が設定されているときに、トレイキーを押して用紙サイズを変えようとした。 → フルハーフ機能では、A3サイズとA4サイズのコピー用紙しか使えません。

7.1 メッセージが表示されたとき

メッセージ	原因と処置
ワクショウキョ ラ シテイ シテ クタ サイ	枠消去を設定しないで、フルハーフ機能を設定しようとした。 → 枠消去を設定してから、フルハーフ機能を設定してください。
フルハーフ テ ハ マスク テ キマセン ↓ マスク ラ カイシ ョ シマシタ	① マスキングの設定があるときにフルハーフ機能を設定しました。 → マスキングは自動的に解除されます。
フルハーフ テ ハ マスク テ キマセン	② フルハーフ機能が設定されているときに、マスキングを設定しようとした。 → フルハーフ機能を解除してから、マスキングを設定してください。
フルハーフ ラ カイシ ョ シマシタ	フルハーフが設定されているときに枠消去の設定が解除されたので、同時にフルハーフの設定も解除されました。
モシ シャシン シャシン テ ハ オートネカ ホ シ テ キマセン	コピー画質が「文字写真」または「写真」のときに、ネガボジ選択の「オート」を設定しようとした。 また、ネガボジ選択の「オート」が設定されているときにコピー画質が「文字写真」または「写真」が選ばれました。 → 同時に設定することはできません。 ネガボジ選択の「オート」を設定するときは、コピー画質の「標準」または「黒地」を選んでください。 コピー画質の「文字写真」または「写真」を使うときはネガボジの選択の「NP」または「PP」を選んでください。

7.1 メッセージが表示されたとき

メッセージ	原因と処置
オートネカ ホ シ ト MEハ ト ウシ ニ テ キマセン	ネガボジ選択の「オート」が設定されているときに、MEを設定しようとした。 また、MEが設定されているときに、ネガボジ選択の「オート」を設定しようとした。 → 同時に設定することはできません。 MEを設定するときは、ネガボジ選択の「NP」または「PP」を選んでください。 ネガボジ選択の「オート」を設定するときは、MEを解除して、「AE」点灯または「AE」消灯（AEロック）を選んでください。
オートネカ ホ シ テ ハ AE オフ テ キマセン	ネガボジ選択の「オート」が設定されているときに、「AE」ランプ消灯（AEロック）しようとした。 → 同時に設定することはできません。 「AE」ランプ消灯（AEロック）にするときは、ネガボジ選択の「NP」または「PP」を選んでください。
AE ラ オン シテ クタ サイ	「AE」ランプ消灯（AEロック状態）のとき、ネガボジ選択の「オート」を設定しようとした。 → 同時に設定することはできません。 ネガボジ選択の「オート」を設定するときは、「AE」ランプを点灯させてください。
カタムキホセイ、ワクショウキョ、 オートNP テ キマセン	傾き補正と枠消去が設定されている時に、ネガボジ選択の「オート」を設定しようとした。 → 3つ同時に設定することはできません。 ネガボジ選択の「オート」を設定するときは、傾き補正または枠消去のどちらかを解除してから、設定してください。
カタムキホセイ、ワクショウキョ、 オートNP テ キマセン ↓ オートネカ ホ シ ラ カイシ ョ シマシタ	傾き補正とネガボジ選択の「オート」が設定されているときに、枠消去を設定しようとした。 また、枠消去とネガボジ選択の「オート」が設定されているときに、傾き補正を設定しようとした。 → 3つ同時に設定することはできません。 → この場合、ネガボジ選択の「オート」は自動的に解除されます。

7.1 メッセージが表示されたとき

メッセージ	原因と処置
ME テ* ハ モシ* シャシン ト シャシン ハ テ* キマセン	コピー画質が「写真」または「文字写真」のときに、ME（手動コピー濃度調整）を設定しようとした。 また、ME（手動コピー濃度調整）が設定されているときに、コピー画質の「写真」または「文字写真」が選ばれました。 → 同時に設定することはできません。 MEを設定するときは、コピー画質の「標準」または「黒地」を選んでください。 コピー画質を「写真」または「文字写真」を使うときは、MEの設定を解除してください。
ME ラ カイシ* ヨ シテクタ* サイ	ME（手動コピー濃度調整）が設定されているときに、AEキーを押しました。 → MEの設定を解除してから、AEキーを押して、「AE」ランプを点灯させてください。
オート フォーカス エラー	オートフォーカスができなかったときに表示されます。 → もう一度AFキーを押すか、マニュアルフォーカスキーを押して、手動でピントを合わせてください。
プ* リンター ノ ト* ア ラ トシ* テクタ* サイ	LP10のドアが開いています。 → ドアを閉じてから操作しなおしてください。
トナリ 1 A3 トナリ コピ* -マイスウ 1	トナーが少なくなりました。 → 新しいトナーカートリッジに交換してください。
コピ* -ヨウシ カ* アリマセン	コピー用紙がなくなりました。または用紙カセットが取り付けられていません。 → コピー用紙を補給して、用紙カセットを装着してください。
コピ* -ヨウシ カ* ツマツテ イマス	LP10内部に用紙がつかまっています。 → LP10の使い方を参照して、つまった用紙を取り除いてください。

7.1 メッセージが表示されたとき

メッセージ	原因と処置
プ* リンター ラ カクニン シテ クタ* サイ	この表示がでたときは、レーザープリンターLP10の電源スイッチをOFF→ONしてもう一度操作します。 → 同じメッセージが表示されたときは、LP10の使い方を参照して点検し、異常があるときはプリンターに出ている表示内容とともにサービスマンにお問い合わせください。
スキャナ* カ* イシ* ヨウテ* ス コンテ* ンサーレンス* カ* イシ* ヨウデス	この表示がでたときは、電源スイッチをOFF→ONしてもう一度操作をします。 → 同じメッセージが表示されたときは、サービスマンにお問い合わせください。
ス* -ムモーター カ* イシ* ヨウテ* ス プ* リス* ム カ* イシ* ヨウデス サービ* スマン コール トレイ チェンシ* エラー サービ* スマン コール サブ* CPUカ* ト* ウサシマセン	この表示がでたときは、電源スイッチをOFF→ONしてもう一度操作します。 → 同じメッセージが表示されたときは、サービスマンにお問い合わせください。
点滅	電源をONしてからキーボードのコネクターを接続しました。 → 電源スイッチをOFF→ONしてください。 同じメッセージが表示されたときは、サービスマンにお問い合わせください。