

付録4 ASP I エラーメッセージ

```
-----
; ASPIからのステータス
; コードは16進表記です
-----
00=00: SCS I リクエストは進行中です
01=01: 正常終了です
02=02: SCS I コマンドは中止された
03=03: SCS I コマンドは中止に失敗した
04=04: SCS I コマンドはエラーで終了した
80=80: 無効なSAPIコマンドが指定された
81=81: 無効なホストアダプタ番号が指定された
82=82: SCS I デバイスが組み込まれていない
E0=E0: SCS I リクエストブロックのパラメータが誤っている
E1=E1: WIN16用のASPIをサポートしないASPIマネージャです
E2=E2: ASPIマネージャはWINDOWSのこのモードをサポートしない
E3=E3: ロードされているASPIマネージャがない
E4=E4: ASPIマネージャを初期化できません。(リソース不足)
E5=E5: ASPIマネージャのビジーです。(リトライして下さい)
E6=E6: ASPIマネージャは指定バッファサイズをサポートしない
00=00: ASPIは正常です
11=11: SCS I がオープンできませんでした
12=12: データオーバーラン/アンダーラン
13=13: 予期しないバスフリースが発生した
14=14: ターゲットバスフェーズ失敗
FE=FE: ポスティングの終了待ちです
```