

取り扱い上のご注意

この章にはFDIP6200を安全にお使いいただくために必要な注意事項が書かれています。
FDIP6200をお使いになる前にこの章の注意事項をよく読み、十分に理解してから取り扱うようにしてください。

安全にかかわる注意事項には、「**△警告**」および「**△注意**」のマークがついています。
また、操作上の注意事項には、「**△注意**」および「**△アドバイス**」のマークがついています。
それぞれの意味はつぎのとおりです。

△警告

この注意事項に従わないときは、人体に傷害が起こる可能性があります。

△注意

この注意事項に従わないときは、機械の破損などが起こる可能性があります。

△注意

操作上守るべきことが書かれています。

この注意事項に従わないときは、FDIP6200が動かないことがあります。

△アドバイス

覚えておくことが書かれています。


FDIP6200を使いこなすために、ぜひ知っておいてください。

取り扱い上のご注意

△警告


電源プラグやコネクターを抜き差しするときは、必ずつぎのことを守ってください。守らないと感電や故障のおそれがあります。

- ・電源スイッチをOFFにします。
- ・手で電源プラグまたはコネクターを持ち、コードを引っ張らないようにします。
- ・ぬれた手で行わないようにします。
- ・コネクターは、向きを合わせて接続します。また無理な力をかけないでください。




△警告

機械の部品を外したり、改造しないでください。ケガや故障の原因になります。
必要なときは、サービスマンにお問い合わせください。




△警告

レーザープリンターLP10の機内には、高温部や高電圧のかかったところがあります。トナーの補給や内部点検のときは、十分に注意してください。
やけどや感電するおそれがあります。



△注意


ロールユニットRU10および16mmカートリッジユニットCU12をお使いのときは、電源をOFFにするまえにフィルムを巻き戻して取り出してください。
また、退社時や長時間使わないとき、および停電のときは、必ず電源をOFFにしてください。



取り扱い上のご注意


⚠ 注意

コピーしているときは、絶対にレーザープリンターLP10の電源をOFFにしないでください。故障の原因になります。




⚠ 注意

FDIP6200やレーザープリンターLP10の上に、重い本や花ピンを置かないでください。故障の原因になります。




⚠ 注意

狭い部屋でお使いのときは、十分に換気をしてください。



⚠ 注意

レーザープリンターLP10の感光体は、極めて光に敏感です。室内の光でも急激に性能がおとろえます。必要のないときは絶対に引き出さないでください。感光体の寿命が短くなります。



1 各部の名称とはたらき

この章では、FUJIXデジタルイメージプリンターFDIP6200の本体とキーボードの各部の名称を示し、そのはたらきを簡単に説明します。