

3.4 コピー

- 1 コピー枚数を確認めます。
表示パネルは「コピー・マイスウ1」が表示されています。
● 複数枚のコピーをとるときは、コピー枚数を数字キーで指定します。
99枚まで指定できます。

トレイ 1 A3
コピー・マイスウ 1

- 2 コピーキーを押します。
● 複数枚のコピーをとっているときは、1枚コピーするたびに、表示パネルの「コピー・マイスウ」の数字が減っていきます。



- コピーを中止するときは
- コピーを中止するときは、クリア/ストップキーを押します。
 - 複数枚コピーのときは、残りのコピー枚数を表示して止まります。
複数枚コピーを再び開始するときはコピーキーを押してください。

ご注意

コピーを中止したときすでに、プリンターが次のコピーの準備に入っているときには白紙が出る場合があります。

コピー中止



トレイ 1 A3 ストップ
コピー・マイスウ 1


再びコピー開始




3.5 電源のOFF

電源ON → フィルムの挿入 → 画像の調整 → コピー → 電源OFF

- 1 FDIP6200の電源スイッチをOFFにします。
● 左側面の電源スイッチをOFFにします。
(「O」側に押します。)



- 2 LP10の電源をOFFにします。
● LP10の左側の電源スイッチをOFFにします。
(「切」側に押します。)



- 3 電源プラグをコンセントから抜きます。

▲ 注意

コピートレイに、最後のコピーが排出されたのを確かめてから電源スイッチをOFFにしてください。
RU10、CU12、TC12をお使いのときは、フィルムを巻き戻して取り出してください。

これで、電源ONから電源OFFまで一通りの操作が終わりました。簡単な機械であることがわかりただけでしょうか。

ここで行った操作方法は、FDIP6200システムの特機能の基本です。

さらに高度な機能については、「4. こんなコピーがとれます」から「5. 使いこなしていただくために」をあわせてご覧いただき、FDIP6200の全機能をフルにご活用ください。