

3. 4 連続スキャン

・自動機器の場合

機能

開始コマ番号

画像ファイル名のコマ番号、頁番号を表示
キー入力できません。

連続スキャン数

連続スキャンするコマ数、頁数をキー入力

コマ数

スキャンのカウントを表示

スキャン開始

スキャンを開始し、終了コマ、またはキャンセル
ボタンが押されるまで連続スキャンを行う。

キャンセル

スキャンを中止する。画面を消す

画面 3-4-1 連続スキャン（自動機器）画面

・手動機器の場合

機能

開始コマ番号

画像ファイル名のコマ番号、頁番号を表示
キー入力できません。

連続スキャン数

連続スキャンするコマ数、頁数をキー入力

コマ数

スキャン（プリント）のカウントを表示

時間間隔

自動スキャンの繰り返し時間をキー入力(1-50秒)

自動スキャン

手動機器の場合に繰り返し時間でスキャンを行う。

自動スキャン（1 頁毎）

1コマ毎にこのボタンを押すか、または「改行」

キーを押す

キャンセル

スキャンを中止する。画面を消す。

画面 3-4-2 連続スキャン（手動機器）画面