




画面 3-8 パラメータ保存／読み込み画面

保存

現在パラメータ設定画面に設定されているパラメータが保存される。
パラメータ名称が変更されていなければ、現在のファイルが更新される。
パラメータ名称が変更されていれば、新しいファイルに保存される。

読み込み

パラメータリストで選択したファイルを読み込み、パラメータ設定画面に表示される。

削除

パラメータリストで選択したファイルを削除する。
現在読み込まれているファイルは削除できません。

戻る

画面を消す