


4. 4 印刷画面

表示画像を選択したプリンタに印刷します。




画面 8 印刷画面

操作

- 1 プリンタ名でプリンタを選択する。
- 2 プロパティで用紙サイズなどを選択する。
- 3 OKボタンをクリックする。
- 4 キャンセルボタン 本画面を閉じる

< プロパティ画面 >



* プロパティ画面はプリンタの機種により異なります。