

付録3 スキャナエラーメッセージと対処方法

エラーコード	エラーメッセージ	対処方法
000000 000001	正常終了 関数の呼び出し、またはファイルのエラーです	正常終了 多発する場合はサービスマンに連絡して下さい
000002 000003 000004 000018 000020	チェックコンディションです MS10の電源が入っていません 動作中です、コマンドを受け付けられません 他のイニシエータでリザーブされています SCSIデバイスをオープンできませんでした	エラー取得時に表示される場合があります 電源、ケーブルを確認して下さい 多発する場合はサービスマンに連絡して下さい 多発する場合はサービスマンに連絡して下さい 多発する場合はサービスマンに連絡して下さい
000005 008104	データエンドを検出した CU10のコマアドレスがありません	コマンドを再実行して下さい 検索条件を再確認してください フィルムに存在するコマ番号を指定してください 多発する場合はサービスマンに連絡して下さい
008301 008302 008303 008304 008305 020400 020401 028004 028005 028102 028103 028208 028306 062900	プリンタのデータライトのデータ長のオーバーです プリンタにプリントデータがありません プリンタの感光ドラムの交換時期です プリンタのトナーの残量が少ないです プリンタのメンテナンス時期です MS10の電源が入っていません 初期化中です、お待ちください スキャナのレンズカバーを閉めてください スキャナのレンズホルダーをセットしてください CU10にカートリッジをセットしてください CU10の駆動部の扉を閉めてください AS10に指定されたカートリッジがありません プリンタに紙をセットしてください リセット、又は電源投入直後です。再実行してください	多発する場合はサービスマンに連絡して下さい サービスマンに連絡して下さい 新しいトナーカートリッジと交換してください サービスマンに連絡して下さい MS10の電源を入れてください 数分後に再実行して下さい スキャナのレンズカバーを閉めてください スキャナのレンズホルダーをセットしてください CU10にカートリッジをセットしてください CU10の駆動部の扉を閉めてください AS10の棚にカートリッジを入れてください プリンタに紙を補給してください 再実行してください
063F00	他のイニシエータにより、パラメータが変更されました	再実行して下さい
068101	他のイニシエータにより、カートリッジが交換されました	再実行して下さい
062A01	スキャナのモードパラメータ（ランプ設定）が変更されました	再実行して下さい
051A00 052000 052400 052500 052600 052601 052602 052C00 052C01 053D00	パラメータ長が不適切です サポートしていないコマンドです 予約ビットが1です 論理装置番号（LUN）が不適切です パラメータのフィールドが不適切な値です サポートしていないパラメータです 規定外のパラメータ値が指定されました コマンドの実行順序が不適切です スキャナのウィンドーの指定が多すぎます IDENTIFYメッセージに不適当なフィールドがあります	多発する場合はサービスマンに連絡して下さい 多発する場合はサービスマンに連絡して下さい 多発する場合はサービスマンに連絡して下さい 多発する場合はサービスマンに連絡して下さい 多発する場合はサービスマンに連絡して下さい 多発する場合はサービスマンに連絡して下さい 規定内のパラメータを指定してください 再実行して下さい 多発する場合はサービスマンに連絡して下さい 多発する場合はサービスマンに連絡して下さい
053900 052C80	MODE SELECTでSaved Valueが指定されました 画像データが不適当です	多発する場合はサービスマンに連絡して下さい 画像圧縮をなしにして再実行してください

エラーコード	エラーメッセージ	対処方法
0B4300	MESSAGE REJECT メッセージのエラーです、コマンド中止	多発する場合はサビスマンに連絡して下さい
0B4500	リセレクションフェーズのエラーです、コマンド中止	多発する場合はサビスマンに連絡して下さい
0B4800	INITIATOR DETECTED ERROR メッセージのエラーです、コマンド中止	多発する場合はサビスマンに連絡して下さい
0B4900	INVALID MESSAGE ERROR メッセージのエラーです、コマンド中止	多発する場合はサビスマンに連絡して下さい
0B4A00	コマンドフェーズのエラーです、コマンド中止	多発する場合はサビスマンに連絡して下さい
0B4B00	データフェーズのエラーです、コマンド中止	多発する場合はサビスマンに連絡して下さい
040800	論理装置との通信が失敗しました	多発する場合はサビスマンに連絡して下さい
044080	セルフテスト、IBC Error	多発する場合はサビスマンに連絡して下さい
044081	セルフテスト、SPiF Error	多発する場合はサビスマンに連絡して下さい
044082	セルフテスト、Image Memory Error	多発する場合はサビスマンに連絡して下さい
044400	ハードウェア、ソフトウェアのエラーです	多発する場合はサビスマンに連絡して下さい
044600	ソフトリセットのエラーです	多発する場合はサビスマンに連絡して下さい
044700	SCSI のパリティエラーです	多発する場合はサビスマンに連絡して下さい

エラー コード	エラーメッセージ	対処方法
048001	スキャナのスキャナ機構の動作不良です	再実行してください 多発する場合にはサービスマンに連絡して下さい
048002	スキャナのコンデンサレンズ移動の動作不良です	再実行してください 多発する場合にはサービスマンに連絡して下さい
048003	スキャナのフォーカスモーターの動作不良です	再実行してください 多発する場合にはサービスマンに連絡して下さい
	スキャナの投影ランプが点灯してません	投影ランプの点灯を確認して下さい 投影ランプがきれている場合は、新しい投影ランプに交換して下さい
	スキャナの傾き補正機構の動作不良です	再実行して下さい 多発する場合にはサービスマンに連絡して下さい
048105	C U 1 0 のフィルムが詰まっています、手動で除去してください	まき戻しを行ってください まき戻し動作完了後に再度このエラーがでる場合はフィルム検索ユニットの扉を開けて取り扱い説明書に従いフィルムを取り出して下さい
048106	C U 1 0 のフィルムが切れています、手動で除去してください	まき戻しを行ってください まき戻し完了後、フィルム検索ユニットの扉を開けて取扱説明書に従いフィルムを取り除いてください
048107	C U 1 0 のフィルムのローディングに失敗しました	ローディングが失敗する理由原因は以下の通りです 1. フィルム先端の形状不良 2. フィルム先端のカールが強すぎる場合 3. フィルム検索ユニットの押さえガラスが正しく装填されていない場合 4. フィルム検索ユニット内にフィルム等の異物が残っている場合 5. カートリッジにフィルムまたはリールが正しくセットされていない場合
048108	C U 1 0 のフィルムの巻き戻しに失敗しました	まき戻しを再度行ってください 再度このエラーがでる場合は、C U 1 0 の取扱説明書に従って、フィルムおよびカートリッジを取り除いて下さい。
048109	C U 1 0 のカートリッジの排出に失敗しました	多発する場合には、サービスマンに連絡してください。 まき戻しを再度行ってください 再度このエラーがでる場合は、C U 1 0 の取扱説明書に従って、フィルムおよびカートリッジを取り除いて下さい。
04810A	C U 1 0 のフィルム駆動モーターがロックしました	多発する場合には、サービスマンに連絡してください。 まき戻しを再度行ってください 再度このエラーがでる場合は、C U 1 0 の取扱説明書に従って、フィルムおよびカートリッジを取り除いて下さい。
04810B	C U 1 0 のフィルム引き出しアームの動作不良です	多発する場合には、サービスマンに連絡してください 電源をOFF/ONして再実行してください。 多発する場合には、サービスマンに連絡してください

エラーコード	エラーメッセージ	対処方法
04810C	フィルム検索ユニットのカートリッジのリール軸の動作不良です	C U 1 0 の取扱説明書に従って、カートリッジを取り除いて、再実行してください。 多発する場合には、サービスマンに連絡してください
048201	C U 1 0 にカートリッジを装填できませんでした	C U 1 0 に装着されたカートリッジの状態を確認し、フィルム検索ユニットにカートリッジを手で装填して下さい。 多発する場合には、サービスマンに連絡してください
048202	A S 1 0 にカートリッジを格納できませんでした	カートリッジの状態を確認し、A S 1 0 の取扱説明書に従って、カートリッジを手で棚に戻してください 多発する場合には、サービスマンに連絡してください
048203	C U 1 0 からカートリッジを取り出せませんでした	再実行して下さい。 多発する場合には、サービスマンに連絡してください
048204	A S 1 0 からカートリッジを取り出せませんでした。	A S 1 0 のクリアボタンを押して中断処理を行い A S 1 0 取扱説明書に従って、カートリッジを手で棚に戻してください 多発する場合には、サービスマンに連絡してください
048205	バッファにカートリッジを格納できませんでした	A S 1 0 のクリアボタンを押して中断処理を行い A S 1 0 の取扱説明書に従って、カートリッジを手で棚に戻してください 多発する場合には、サービスマンに連絡してください
048206	バッファからカートリッジを取り出せませんでした	多発する場合には、サービスマンに連絡してください
048207	C U 1 0 に格納するカートリッジがありませんでした	C U 1 0 のカートリッジ状態を確認し、カートリッジがあれば手でカートリッジを押し入れて再実行して下さい カートリッジがないときは直前に使用したカートリッジをフィルム検索ユニットにセットしてください。 多発する場合には、サービスマンに連絡してください
048209	バッファに格納するカートリッジがありませんでした	多発する場合には、サービスマンに連絡してください
04820A	A S 1 0 の移動機構の動作不良です	A S 1 0 の取扱説明書に従って、カートリッジを取り除いて、再実行してください。 多発する場合には、サービスマンに連絡してください
04820B	A S 1 0 の装填、受渡機構の動作不良です	A S 1 0 の取扱説明書に従って、カートリッジを取り除いて、再実行してください。 多発する場合には、サービスマンに連絡してください
04820C	A S 1 0 の装填機構の動作不良です	A S 1 0 の取扱説明書に従って、カートリッジを取り除いて、再実行してください。 多発する場合には、サービスマンに連絡してください

エラー コード	エラーメッセージ	対処方法
04820D 04820E	A S 1 0 のドアが開いています。 A S 1 0 が手動で動作中です	A S 1 0 の扉を閉じて再実行してください A S 1 0 の扉を閉じて再実行してください
04820F	A S 1 0 のパッファが使用中です。	多発する場合には、サービスマンに連絡してください
048210	A S 1 0 にカートリッジがありません	A S 1 0 の棚にカートリッジをセットしてください 多発する場合には、サービスマンに連絡してください
048211	C U 1 0 にカートリッジが既にあります	C U 1 0 のカートリッジを取り除いてください 多発する場合には、サービスマンに連絡してください
048212	A S 1 0 に既にカートリッジがあります	A S 1 0 のクリアボタンを押して中断処理を行い 再実行してください 多発する場合には、サービスマンに連絡してください
048213	A S 1 0 のカートリッジ番号が不明です	A S 1 0 のクリアボタンを押して中断処理を行い 再実行してください 多発する場合には、サービスマンに連絡してください
048214	パッファのカートリッジ番号が不明です	A S 1 0 のクリアボタンを押して中断処理を行い再 実行してください 多発する場合には、サービスマンに連絡してください
048215 048216	A S 1 0 のSYSTEM エラーです A S 1 0 のINTERNAL エラーです	多発する場合には、サービスマンに連絡してください 多発する場合には、サービスマンに連絡してください 多発する場合には、サービスマンに連絡してください
048307	プリンタの紙詰まりです。J A M 1	「LP10の使い方」に従って詰まった紙を取り除いて ください
048308	プリンタの紙詰まりです。J A M 2	「LP10の使い方」に従って詰まった紙を取り除いて ください
048309	プリンタの紙詰まりです。J A M 3	「LP10の使い方」に従って詰まった紙を取り除いて ください
04830A 04830B 04830C 04830D 04830E	プリンタのレーザーエラーです。 プリンタのポリゴンミラーモーターのエラーです プリンタのメインモーターのエラーです。 プリンタのヒーターのエラーです。 プリンタの感光ドラムの交換時期です	サービスマンに連絡して下さい サービスマンに連絡して下さい サービスマンに連絡して下さい サービスマンに連絡して下さい L P 1 0 の感光ドラムを交換してください
04830F 048310 048320	プリンタが保守動作中です プリンタのドアが開いています。 プリンタのサービスマンコール。	サービスマンに連絡して下さい 通常動作モードに切り換えてください ドアを閉めてください。 サービスマンに連絡して下さい